

## شرح علائم روی ریموت M 339 F



## مراحل کاربردی کلیدهای ریموت M 339 F

شماره کلید	مدت زمان فشار دادن کلیدها	نام برنامه	توضیحات
<b>I 339</b>	$\frac{1}{2}$ ثانیه	فعال شدن سیستم دزدگیر Arming	در این حالت دزدگیر با یک تک آژیر و نمایان شدن علامت  برروی صفحه ریموت تصویری ، دربهای اتومبیل را قفل و سیستم دزدگیر فعال می شود .
<b>I 339</b>	$\frac{1}{2}$ ثانیه	غیرفعال شدن سیستم دزدگیر Disarming	در این حالت دزدگیر با دو تک آژیر و نمایان شدن علامت  برروی صفحه ریموت تصویری ، دربهای اتومبیل را باز و سیستم دزدگیر غیرفعال می شود .
<b>II+IV 339</b>	۲ ثانیه	فعال و غیرفعال شدن اتوماتیک Auto	در این برنامه ، سیستم حفاظتی اتومبیل ، بدون فشار دادن دکمه ریموت ، در فاصله حدود ۱۰ متری با نزدیک شدن ریموت به اتومبیل ، قفل مرکزی باز و سیستم دزدگیر غیر فعال ، و با دور شدن ریموت از شعاع امواج اطراف اتومبیل ، قفل مرکزی بسته و سیستم دزدگیر فعال می شود . علامت  با فعال شدن برنامه ، برروی ریموت تصویری نمایان می شود . توجه فرمائید ، هنگامیکه در فاصله های نزدیک اتومبیل هستید این برنامه را غیرفعال نمائید تا از باز و بسته شدن متوالی قفل مرکزی اتومبیل جلوگیری شود .
<b>II 339</b>	$\frac{1}{3}$ ثانیه	Aux	مورد استفاده در سیستمهای جانبی ( بدون استارتر )
<b>III 339</b>	۲ ثانیه	صندوق عقب باز کن از راه دور	اگر صندوق عقب مجهز به پمپ برقی باشد . پمپ همراه با رله نصب میشود.
<b>IV 339</b>	$\frac{1}{3}$ ثانیه	اعلام وضعیت اتومبیل QUERY	<p>شما می توانید وضعیت اتومبیل خود را با توجه به نوع و تعداد الارم ریموت تصویری و آژیر طبق رفتارهای شرح داده شده زیر مورد تشخیص قرار دهید :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-۱ اگر آژیر اتومبیل تک آژیر زد و ملودی ریموت ۳ بار بیب کرد ، نشان دهنده قعال بودن سیستم دزدگیر ، بدون بازبودن سوئیچ اتومبیل .</li> <li>-۲ اگر آژیر اتومبیل ۲ تک آژیر و ملودی ریموت ۲ بار صدای بیب کرد ، نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، اما بدون بازبودن سوئیچ اتومبیل .</li> <li>-۳ اگر آژیر اتومبیل ۳ بار تک آژیر و ملودی ریموت ۳ بار صدای (بیب ، بیب ) کرد نشان دهنده قعال بودن سیستم دزدگیر ، اما با بازبودن سوئیچ اتومبیل .</li> <li>-۴ اگر آژیر اتومبیل ۴ بار تک آژیر و ملودی ریموت ۲ بار صدای (بیب ، بیب ) کرد نشان دهنده غیرفعال بودن سیستم دزدگیر ، با بازبودن سوئیچ اتومبیل .</li> </ul> <p>همچنین توجه فرمائید که با فشار دادن دکمه ( IV ) به مدت <math>\frac{1}{3}</math> ثانیه میتوان حافظه تحریک شدن شوک سنسور  و ییغامگیر آشنا  برروی صفحه ریموت تصویری را پاک نمود .</p>

## مراحل کاربردی کلیدهای ریموت M 339 F

توضیحات	نام برنامه	مدت زمان فشاردادن کلیدها	شماره کلید
در این عمل کرد شما میتوانید اتومبیل خود را با توجه به صدای آزیر و فلاش زدن سیستم دزدگیر ، در مکانهای شلوغ و یا تاریک بیابید . همچنین می توانید جهت دور کردن افراد مزاحم اطراف اتومبیل نیز استفاده نمائید .	ماشین یابی Panic	۴ ثانیه	<b>IV 339</b>
اگر اتومبیل شما با سوچیج باز و موتور روشن مورد سرقت واقع شود ، با توجه به آتنن دهی سیستم دزدگیر با برنامه آنتی چینگ موتور اتومبیلتان بعد از ۳۰ ثانیه خاموش می شود و همراه با صدای آزیر دربها قفل میشوند ، برای حذف این عملکرد شما می توانید کلید I را $\frac{1}{3}$ ثانیه فشار دهید ،	ضد سرقت Anti - Jacking	۴ ثانیه	<b>IV 339</b>
در این حالت بروی ریموت تصویری ، علامت زیر کلمه <b>PASSIVE</b> به صورت نمایان می شود . با فعال شدن این برنامه سیستم دزدگیر اتومبیل با خاموش کردن سوچیج و بسته شدن آخرین درب اتومبیل ، طی یک زمان ۳۰ ثانیه ای با ۲ الارم هشدار فعال می شود . برای حذف این برنامه دوباره عمل انجام شده را تکرار نمائید	اتوماتیک فعال شدن دزدگیر Passive	$\frac{1}{2}$ ثانیه	<b>II+III 339</b>
اگر تصویر (I) آزیر بروی ریموت تصویری نمایان شود ، سیستم دزدگیر با صدای آزیر فعال و غیرفعال میشود . اما اگر تصویر (II) آزیر بروی ریموت تصویری نمایش داده نشود ، سیستم دزدگیر بدون صدای آزیر فعال و غیرفعال می شود . ((برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمائید ))	بی صدا با صدای آزیر Mute	$\frac{1}{2}$ ثانیه	<b>I+II 339</b>
در این حالت بروی ریموت تصویری علامت <b>ZZzz</b> نمایان می شود ، با اجراء این برنامه ، سیستم دزدگیر اتومبیل از مدار خارج و فقط سیستم قفل مرکزی اتومبیل توسط ریموت باز و یا بسته می شود . ((برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمائید ))	اعزام به تعمیرگاه یا کارواش Valet Mode	$\frac{1}{2}$ ثانیه	<b>I+III 339</b>
در این حالت بر روی ریموت تصویری علامت <b>(R)</b> نمایان می شود ، که ت Shan دهنده حذف شدن عملکرد شوک سنسور در سیستم دزدگیر است ، به این نحو که اگر به اتومبیل ضربه ای وارد شود سیستم الارم آزیر فعال نمیشود . اما اگر هریک از دربهای اتومبیل باز شود ، سیستم الارم آزیر فعال می شود ، البته در رابطه با شوک سنسور لازم به توضیح است که پاسخ شوک سنسور به عامل تحریک ، همیشه ۳۰ ثانیه بعد از قفال شدن سیستم دزدگیر اتومبیل صورت میگیرد . ((برای حذف این برنامه دو بار عمل انجام شده را تکرار نمائید ))	خارج نمودن شوک سنسور Sensor By Pass	۲ ثانیه	<b>I+III 339</b>
با قفال شدن این برنامه با بازشدن سوچیج اتومبیل بعد از ۳۰ ثانیه قفل مرکزی به حالت بسته و با بسته شدن سوچیج اتومبیل بالا فاصله قفل مرکزی به حالت باز در می اید برای قفال و غیرفعال کردن قفل کودک در 339 مطابق برنامه نرم افزاری که در جدول شماره ۲ برنامه قفل کودک فعال یا غیرفعال می شود . برای قفال یا غیر قفال کردن قفل کودک به تعابندگی های تصب شرکت این خودرو آسیا مراجعه کنید .	برای قفل کودک IGN LK		
قفل شدن صفحه کلید ریموت ، تکرار همین عمل بازشدن صفحه کلید ریموت .		۲ ثانیه	<b>IV</b>

شما با اطلاع داشتن از نحوه عملکرد سیگنالهای صوتی ، در ریموت تصویری ماجیکار CM339F میتوانید نوع عامل تحریک سیستم دزدگیر را در فاصله های دور از اتومبیل تشخیص بدهید . که اختصاراً به نام سیستم R.P.S گفته میشود .

### نحوه عملکرد R.P.S و یا همان پیج کردن اتومبیل توسط ریموت تصویری ، نسبت به نوع عامل تحریک :

- ۱) اگر اتومبیل مورد سرقت قرار گیرد ، و یا اگر دربی از اتومبیل باز شود در هر ۲ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری سیگنال صوتی بیب را جهت اطلاع اجرا میکند .
- ۲) اگر شوک سنسور اتومبیل تحریک شود در هر ۴ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .
- ۳) اگر پیغام گیر آشنا تحریک شود هر ۶ ثانیه یکبار ، ریموت تصویری صدای بیب ارسال میکند .
- ۴) اگر باتری اتومبیل ضعیف شده باشد و سیستم حفاظتی اتومبیل شما در یکی از برنامه های Auto - Passive فعال شده باشد ریموت تصویری با علامت و صدای بیب بیب اعلام وضعیت را گوشزد میکند .

### پیغام گیر آشنا ( کارکال )

- ۱- در این سیستم زمانی که شخصی با شما کار داشته باشد در صورتی که سیستم دزدگیر فعال باشد با زدن چند خربزه بر روی برقسپ پیغام گیر آشنا ، که به شیشه اتومبیل متصل است صدای ملودی ریموت و علامت بر روی ریموت تصویری نمایان میشود که نشان دهنده تحریک پیغام گیر آشنا میباشد .



## روش تغییر کد از کارخانه ۱۱ به کد مورد نظر خودتان



دو عدد یک رقمی از بین اعداد ۱ تا ۶ انتخاب می کنید.

در حالتی که یکی از دربها باز است و صندوق عقب باز است سوئیچ را ۳ بار باز و بسته کنید پس از شنیدن صدای آژیر و تک فلاش برای یک ثانیه در طول ۵ ثانیه به تعداد عدد اول کد انتخابی سوئیچ را باز و بسته می کنید یک صدای آژیر و تک فلاش جواب داده می شود.

در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد عدد دوم پین کد سوئیچ را باز و بسته کنید.

دو تک آژیر به همراه دو فلاشر مشاهده می شود.

بعد از انجام موارد بالا عمل تغییر کد کامل است.

## روش ورود به ولت مد اعزام به تعمیرگاه در هنگام فعال بودن پین کد پسورد در حالت فعال بودن سیستم

۱- سوئیچ را ۳ بار باز و بسته کنید تا یک تک آژیر و فلاش زده شود.

۲- در طول ۵ ثانیه سوئیچ را به تعداد اولین عدد پین کد انتخابی باز و بسته کنید یک تک آژیر با فلاش جواب داده می شود.

۳- در طول ۵ ثانیه دوم به تعداد دومین عدد پین کد سوئیچ را باز و بسته کنید دو تک آژیر با دو فلاش جواب داده می شود. وضعیت ولت مد واعزام به تعمیرگاه توسط سوئیچ فعال می گردد.

توجه داشته باشید که پین کد را اگر فعال کردید فراموش نکنید

